

VENTUS®

MANUAL DE USO

ROLLER HOT DOG
VRHD-9T / VRHD11T



Para dudas o consultas contacte a su distribuidor o a nuestro **Servicio Técnico VENTUS Corp.**
(+56 2) 2618 0700 | serviciotecnico@ventuscorp.cl




Calle Lautaro 2102 Edificio E Quilicura, Santiago.

www.ventuscorp.cl

MANUAL DE USO

ROLLER HOT DOG

VRHD-9T / VRHD-11T



PRECAUCIÓN:



Lea y siga atentamente este manual de uso antes de usar el producto.
Conecte apropiadamente este producto en un enchufe con conexión a tierra antes de usar.
Verifique que todas las piezas están completas y en buen estado.

Bienvenido (a)

Estimado cliente y usuario, VENTUS Corp. le da la bienvenida y agradece la confianza que ha brindado al preferir nuestros productos.

Toda la información e instrucciones de este manual de uso cumplen con ciertas regulaciones aplicables, obtenidos de nuestros conocimientos a largo plazo y la experiencia acumulada, así como las situaciones actuales de desarrollo del proyecto.

Limitado a algunas estructuras especiales, elementos específicos adicionales o nuevos cambios en la tecnología, la situación de uso real de este artefacto podría ser un poco diferente de lo que se indica en este manual del uso. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el proveedor o nuestro Servicio Técnico, cuyos datos se muestran en este manual.

Por razones de seguridad y un eficiente uso de este producto, por favor deje este documento siempre disponible para todos los usuarios que usen este producto. Para que puedan leer atentamente este manual antes de llevar a cabo cualquier acción en este dispositivo, especialmente al inicio.

Este manual no es aplicable para aquellos que tienen discapacidad física o mental, personas sin suficiente experiencia y/o conocimientos insuficientes, incluidos los niños.

El fabricante declina toda responsabilidad en la eventualidad de que los usuarios no sigan las instrucciones o directrices establecidas aquí.

El manual del uso debe colocarse cerca del dispositivo, para facilitar la lectura de los usuarios antes de la operación. Tenemos la autoridad para reservar los nuevos cambios técnicos del dispositivo, en el ámbito de implementar mejoras en el rendimiento del producto.

Nota !

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo.

El fabricante no se hace responsable de cualquier daño o funcionamiento incorrecto causado por no seguir las instrucciones de uso.

Indice

1. Introducción funcional	...5
2. Diagrama electrico	...5
3. Características básicas y parámetros	...6
4. Precauciones y recomendaciones	...7
4.1 Transporte y almacenamiento	...7
4.2 Notas para la instalación	...7
4.3 Notas especiales	...8
5. Inspección de rutina	...9
6. Limpieza y mantención	...10
7. Garantía del producto	...11

- Cualquier auto-modificación, instalación incorrecta, ajuste o mantenimiento inadecuados pueden conducir a la pérdida de propiedades en el producto o accidentes. Por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para cualquier ajuste o mantenimiento, recuerde que este tipo de trabajo debe ser realizado por una persona entrenada y calificada.
- Para su mayor seguridad, por favor, tenga la máquina alejada de cualquier líquido, gas o cualquier otro objeto, que sea inflamable o explosivo.
- Este aparato no debe ser utilizado por aquellos que tienen discapacidades fisiológicas, perceptuales o mentales o aquellos que tienen poca experiencia o conocimientos insuficientes (incluyendo niños). Sólo en condiciones de ser dada suficiente supervisión y garantizando la seguridad personal, así como las instrucciones y orientaciones adecuadas, los que fueron mencionados anteriormente pueden hacer alguna operación particular de este dispositivo.
- Mantenga a los niños lejos del dispositivo.
- Preservar con seguridad este manual. Al traspasar o vender el dispositivo a un tercero, los manuales deben ser entregados junto con el dispositivo. Todos los usuarios deben operar el dispositivo cumpliendo con el manual de uso y las directrices de seguridad relacionadas.
- Mantenga la posición de montaje alejado de gas inflamable y explosivo, líquido u otros tipos de objetos.
- Si el aparato está colocado cerca de las paredes, tabiques o muebles de cocina y similares, es recomendable hacer estas instalaciones con material no combustible, de otro modo debe cubrirse material resistente al calor y no combustible. Preste especial atención a la normativa contra la prevención de incendios.
- El lugar donde opere este dispositivo debe estar conectado a tierra, para garantizar la seguridad.

Gracias por su cooperación!

PELIGRO DE INCENDIO

MANTENER ALEJADO DE CUALQUIER LÍQUIDO, GAS O CUALQUIER OTRO OBJETO, QUE SEA INFLAMABLE O EXPLOSIVO.



PRECAUCIÓN

ESTE DISPOSITIVO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA




1. Introducción funcional



La VRHD-9T / VRHD-11T es un producto que combina las ventajas de los dispositivos que se ocupan tanto en casa como en el extranjero, estructura razonable y cuerpo de acero inoxidable, resistente y duradero. Cuenta con una apariencia más elegante, de fácil operación, arreglo razonable y pequeña ocupación de espacio, etc.

Este producto puede usarse exclusivamente o de forma coordinada. El control termostático de la temperatura permite un ajuste libre en un determinado rango de acuerdo a los requerimientos de los alimentos. Por lo tanto, es el equipo ideal para hoteles, supermercados, restaurantes occidentales, karaokes o salones de baile, restaurantes de comida rápida y la industria alimentaria.

2. Diagrama Eléctrico



3. Características básicas y parámetros



VRHD-9T

DIMENSIONES	590*405*300 mm
PESO NETO	14 Kg
PESO BRUTO	16 Kg
MATERIAL PRINCIPAL	acero inoxidable
TEMPERATURA DE TRABAJO	0-110°C
RODILLOS	9
POTENCIA	2.2 Kw
ENERGÍA	220 V/50 Hz

VRHD-11T

DIMENSIONES (LARGO*ANCHO*ALTO)	590*485*300 mm
PESO NETO	16.5 Kg
PESO BRUTO	18.4 Kg
MATERIAL PRINCIPAL	acero inoxidable
TEMPERATURA DE TRABAJO	0-110°C
Rodillos	11
POTENCIA	2.6 Kw
ENERGÍA	220 V/50 Hz

4. Precauciones y recomendaciones



4.1 Transporte y almacenamiento



- Durante el transporte, la máquina debe ser manejada con cuidado y no colocarse boca abajo para evitar que se dañen tanto la cáscara como el interior.
- El empaque debe ser almacenado en una bodega ventilada y sin gas corrosivo.
- Si necesita ser almacenado temporalmente al aire libre, tome las precauciones pertinentes contra la lluvia.

4.2 Notas para la instalación



- La tensión de alimentación debe corresponder con el voltaje de funcionamiento del aparato.
- Hay un terminal de tierra en la parte trasera del cuerpo del horno, que debe ser conectado con un alambre de cobre que mida no menos de 2.5 mm² y un cable a tierra fiable que cumpla con las normas de seguridad.
- Compruebe la conexión, la tensión y la seguridad de la conexión a tierra después de la instalación.
- El aparato debe ser colocado en un área lisa y debe mantener una distancia mínima de 10 cm de distancia de objetos incombustibles en ambos lados y 20 cm en la parte posterior (por ejemplo, paredes, ventanas, etc.)
- La disposición fija del cable debe estar equipada con un interruptor de desconexión de todos los polos, los cuales deben tener una separación de contacto a una distancia mínima de 3 mm. Se recomienda un interruptor diferencial de protección a tierra. No ponga artículos diversos en frente del interruptor para una conveniente operación del equipo.
- Por favor, mantenga los objetos inflamables o explosivos fuera de la posición de montaje.


4.3 Notas especiales

1. Este producto es una máquina comercial que necesita ser operada por un cocinero entrenado, no es aplicable para el uso doméstico.
2. No balancear ni inclinar el aparato durante el funcionamiento.
3. No desmontar o auto-modificar el equipo. El desmantelamiento o auto-modificación del dispositivo puede provocar un accidente.
4. No abra la carcasa de la máquina. Este producto contiene circuito de alta tensión. Desmantelamiento vivienda podría causar una descarga eléctrica.
5. Desenchufe y corte el suministro de energía antes de limpiar la máquina.
6. No rocíe agua directamente sobre el producto durante la limpieza. El agua puede conducir la electricidad, lo que puede provocar una descarga eléctrica.
7. No acaricie el producto ni coloque objetos pesados sobre el mismo. El uso incorrecto puede causar daños y el peligro.
8. La alta temperatura puede causar quemaduras. No toque el aparato con las manos directamente, debido a las altas temperaturas, durante o después de la operación.
9. Para evitar daños, ponga el interruptor eléctrico en OFF lo antes posible, en caso que se encuentre cerca de una zona de truenos.
10. No destruir el panel de control con objetos duros o filosos.
11. Después de trabajar, apague el interruptor eléctrico.
12. Si el cable eléctrico está dañado, para evitar peligros, la sustitución debe ser realizada por el fabricante o su departamento de mantenimiento o personal profesional similares.

MANTENER ALEJADO DE CUALQUIER LÍQUIDO, GAS O CUALQUIER OTRO OBJETO, QUE SEA INFLAMABLE O EXPLOSIVO.



NO BALANCEAR NI INCLINAR EL APARATO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.



DESENCHUFE EL EQUIPO ANTES DE LIMPIAR.



5. Inspección de rutina



- Es necesario comprobar la máquina todos los días.
- Comprobar la máquina regularmente puede evitar que ocurra un accidente grave.
- Deje de usar si siente que hay algunos problemas en el circuito o equipo.
- Compruebe la situación de la máquina antes o después de usar todos los días.

Antes de usar:

Si la máquina se inclina?

Si el panel de control está dañado?

Si la línea de alimentación está muy vieja, tiene grietas o está dañada?

Durante el uso:

Si hay olor extraño o un ruido de vibración?

Si la potencia es normal?

Recuerde que...

SERVICIO TÉCNICO
VENTUS®

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas de sus partes vengan en mal estado o rotas, comuníquese con nuestro servicio técnico.



(+56 2) 2618 0700 / serviciotecnico@ventuscorp.cl

6. Limpieza y mantención




1. Antes de la limpieza, para evitar accidentes, desconecte primero la alimentación eléctrica.
2. Después de trabajar todos los días, limpie el tanque interior, superficie del cuerpo del equipo y el cable de alimentación con una toalla húmeda con detergente no corrosivo. No rocíe agua directamente sobre el aparato. La infiltración de agua puede dañar la propiedad eléctrica y provocar un accidente eléctrico.
3. Si no va a utilizar el aparato en cualquier momento, apague el termostato y el interruptor de encendido.
4. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, límpielo y guárdelo en un almacén bien ventilado, donde no haya presencia de gas corrosivo.

NO ROCIAR CON AGUA
DIRECTAMENTE



DESENCHUFE EL EQUIPO
ANTES DE LIMPIAR.



LIMPIE Y ALMACENE SI
NO OCUPA POR LARGO
TIEMPO



7. Garantía del producto



La garantía cubre un periodo de 6 meses según el artefacto, desde la compra del producto. Para hacer efectiva esta garantía, presente la documentación respectiva o la factura de compra.

Condiciones de la garantía

La garantía no cubre los siguientes ítems:

- Pérdida de productos almacenados.
- Daños causados por transportes y/o manipulación indebida.
- Daños causados por intervención de terceros y/o manipulación indebida.
- Tubos fluorescentes, piezas de vidrio, bisagras o plásticos extraíbles.
- Deterioro de enchufes, cordones eléctricos, cortocircuitos por enchufes hembras en mal estado.

IMPORTANTE: GUARDE ESTE MANUAL

Este manual se considera parte del aparato y se debe dar al dueño o gerente del hotel o restaurante, o con la persona responsable de la formación de los operadores de este aparato. Debe conservarse para futuras consultas. Manuales adicionales están disponibles en su distribuidor local.

VENTUS[®]



Calle Lautaro 2102 Edificio E Quilicura, Santiago.

www.ventuscorp.cl